

# ALCQ1 63 -100A Bağlantı Şeması

Şalterin (Auto) ve (Manuel) seçici düğmesini kullanarak, şalteri otomatik konuma aldığınızda, konumlar arası geçiş için referans fazlarını kendi bara ayaklarından alacaktır.

Ancak şalteri seçici düğmeden (Manuel) konuma aldığınızda aşağıdaki bağlantı şemasını kullanarak referans fazlarını dışarıdan harici olarak verebilirsiniz.

Önemli Not : Şalter kumandasız kullanılacaksa aşağıdaki bağlantıya ihtiyaç yoktur.

Ayrıca şalter kumandalı kullanılacaksa aşağıdaki kumanda uygulanmalıdır ve Auto konumda kullanılacak veya Manuel kurma kolu ile kullanılacaksa bağlantıların klemensi sökülmelidir.

